

Schwibbogen / Lichterspitze Erzgebirge 7 flg. / Schwedenleuchter

Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung sowie die Verpackung sorgfältig auf.

Leistung / Wattage

7 Lampen max. 3W, 34V, E10

oder LED 0,2W, 34V, E10

Sicherheitshinweise

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses schönen Schwibbogens / Schwedenleuchters aus dem Erzgebirge.

Damit Sie viel Freude an Ihrem Lichterbogen haben, einige wichtige Hinweise für den Gebrauch.

Bei Schwedenleuchter, vor Gebrauch unbedingt eine der mitgelieferten Lampen in die oberste Kerze einschrauben.

- Der Schwibbogen / Schwedenleuchter ist kein Spielzeug. Bitte von Kindern fernhalten.
- Der Schwibbogen / Schwedenleuchter ist nur für die Verwendung in Innenräumen bestimmt.
- Den Schwibbogen / Schwedenleuchter nicht mit Wasser in Berührung bringen.

Das Stromkabel mit Netzstecker kann nicht ausgetauscht werden.

Bei Beschädigung des Stromkabels darf der Lichterbogen nicht mehr an das Stromnetz angeschlossen werden und muss umweltfreundlich entsorgt werden.

Lampenwechsel:

- Vor dem Lampenwechsel Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Defekte Lampen sofort gegen Lampen gleicher Spannung und Leistung ersetzen, um unzulässigen Erwärmung zu vermeiden.
- Beim Umrüsten von Glühbirne auf LED, unbedingt ALLE Lampen auf einmal wechseln!

Bei nicht sachgemäßer Benutzung, Beschädigung oder unbefugtem Eingriff verfällt die Garantie. Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen.

Holz ist ein Naturprodukt, so kann es sein, dass unterschiedlich starke Maserungen, Punktäste oder durch das Holzwachstum mögliche Farbabweichungen vorhanden sind.

WEIGLA e.K.

Deutschkatharinenberg 23

D-09548 Deutschneudorf

www.weigla.com / info@weigla.de



WEEE-Reg.-Nr: DE 81836927

Verpack. Nr.: DE1123385968100

Diese Gebrauchsanweisung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung ohne Zustimmung ist untersagt.

Świeczniki świąteczne/ świecznik z Rudaw w kształcie choinki/ świecznik adwentowy na 7 świec

Proszę zapoznać się z poniższą instrukcją oraz warunkami użytkowania produktu.

Napięcie / Moc

7 żarówek maks. 3W, 34V, E10

lub LED 0,2W, 34V, E10

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Produktu należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek.

W przypadku świecznika adwentowego przed użyciem należy wkręcić jedną z dołączonych żarówek w najwyższą oprawę.

- Świecznik nie jest zabawką. Należy trzymać go z dala od dzieci.
- Świecznik przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Nie dopuszczać do kontaktu świecznika z wodą.

Nie należy wymieniać przewodu zasilającego z wtyczką. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego nie wolno podłączać świecznika do sieci elektrycznej i należy go zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Wymiana żarówek:

- Przed wymianą żarówek odłączyć wtyczkę z sieci.
- Uszkodzone żarówki należy wymienić na żarówki o takiej samej mocy i napięciu, aby uniknąć nadmiernego nagrzewania.
- Podczas wymiany żarówek na LED należy koniecznie wymienić wszystkie żarówki jednocześnie!

W przypadku nieprawidłowego użytkowania, uszkodzenia lub nieautoryzowanej ingerencji gwarancja wygasa. Żarówki nie są objęte gwarancją.

Drewno jest produktem naturalnym, dlatego mogą występować różnice pod względem barwy, usłojenia czy obecności sęków. W związku z tym, różnice te nie stanowią podstawy do reklamacji.

JP Top Inspirations

www.jptopinspirations.com / info@jptopsolutions.com



Kupujący jest zobowiązany do przeczytania niniejszej instrukcji.

W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się ze Sprzedającym.

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Jakiegokolwiek wykorzystanie bez zgody jest zabronione.