


Instrukcja obsługi

1. Otwórz figurkę (kominiek), podnosząc górną część korpusu.
2. W dolnej części figurki (kominka) znajduje się metalowa podstawka, na której umieść zapach w formie stożka.
3. Dobieraj właściwą wielkość zapachu stożkowego, pasującą do podstawki kadzidelka.
4. Zapal zapach stożkowy na czubku, a następnie zdmuchnij, aby się żarzył.
5. Nałóż na dolną część figurki (kominka) górny korpus tak, aby blaszka wystająca z podstawki nie zamknęła dopływu powietrza.
6. Dzięki otworom u góry i na dole figurki (kominka) powstaje efekt kominowy, który utrzymuje zapach stożkowy w stanie żarzenia.
7. Po wypaleniu zapachu stożkowego odczekaj do jego całkowitego wystygnięcia.
8. Podnieś górną część korpusu figurki (kominka) i w jej dolnej części usuń popiół z podstawki.
9. Opisane czynności zostały przedstawione na przykładowych obrazkach.



UWAGA:

- Produkt należy użytkować zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem
- Nie pozostawiać zapalonego kominika bez nadzoru
- Trzymać z dala od dzieci
- Używać tylko właściwego rozmiaru zapachu. Zbyt duży zapach stożkowy może uszkodzić figurkę (kominiek)
- W wyniku użytkowania produktu może w okolicy otworu, z którego wydobywa się dym, powstać efekt odymienia, lecz nie wpływa to na funkcjonowanie kadzidelka.
- Popiół należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane.

INFORMACJE DODATKOWE:

- Zapach w kształcie stożka dostępny jest w rozmiarze 25 mm i w wersji mini 15 mm
- Zalecamy użycie zapachów stożkowych marek: Crottendorfer, Neudorfer lub KNOX
- Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Jakikolwiek wykorzystanie bez zgody jest zabronione.

